

CD Title Catcher

Version: 1.1.0.0

Användarhandbok



Läs följande innan du använder CD Title Catcher

Innehåll:

- [Översikt av CD Title Catcher](#) S2
- [Skriver skivinformation från HDD Navigation System till ett SD-kort](#) S2
- [Online sökning efter skivinformation med dator](#) S3
- [Importerar skivinformation till HDD Navigation System](#) S8
- [Bekräfta versionsinformation](#) S9
- [Om varumärken](#) S9

• Översikt av CD Title Catcher

[Tillbaka till innehåll ↑](#)

Den här produkten är en programvara med vilken du kan hämta skivinformation genom sökningar online på datorn (Gracenote Media Database -sökningar) efter skivor vars information inte kunde hämtas automatiskt när spår spelades in från en CD med HDD Navigation Systems Music Catcher.


”Gracenote-servern” används för sökningar online.

• Skriva skivinformation från HDD Navigation System till ett CD-kort

[Tillbaka till innehåll ↑](#)

(1) Sätt in SD-kortet i HDD Navigation Systems kortkontakt.

(2) Tryck på knappen **[SET]** på enheten för att öppna **[Inställningar]**.

Klicka på [] för att visa nästa sida.

Klicka på **[Hämta data]**.

(3) Skärmen **[Hämta data]** visas.

Klicka på Albuminformation **[Export.]**.

(4) Skärmen **[Val av skiva]** öppnas.

Klicka på listknappen (sorterat enligt datum) för en skiva som inte har någon tillhörande information.

Klicka på **[Export.]**.

* Indikatorn som visas till vänster tänds för de markerade posterna.

Klicka på samma listknapp igen för att avmarkera.

Fortsätt genom att klicka på listknappen för en annan skiva för att välja fler skivor.

(5) [Skärmen **Bekräfta lagring**] visas.


(6) Skivinformationen har lagrats på SD-kortet.

Ta ut SD-kortet när all information lagrats.

• Online sökning efter skivinformation med dator

[Tillbaka till innehåll ↑](#)

(1) Sätt in SD-kortet där skivinformationen finns lagrad i datorenheten.


(2) Dubbelklicka på applikationsikonen [Launcher_e.exe] 
[Clarion NAVI Manager] startas och [skärmen Launcher] öppnas.

Klicka på [CD Title Catcher].



(3) Skärmen [Val av fil] öppnas.

Klicka på [Bläddra].




(4) Skärmen [Öppna filer] visas.

[CDDDB]-mappen i [PRIVATE]-[CLARION]-mappen som finns lagrad i det insatta SD-kortet öppnas.


Markera den fil som heter [export.dat] i den mappen.

Klicka på [Öppna].



(5) Den markerade filen visas i [platsen för skivans datafil].

Klicka på [Nästa>].




* Förutom ovanstående metod kan du dra filikonen [export.dat] som lagrats i SD-kortet och släppa den direkt på området för teckeninmatning på [platsen för skivans datafil] för att markera en fil som ska behandlas.

Obs! Skivinformation som hämtats med online sökning lagras i ovannämnda [plats för skivinformation]. Ta inte bort SD-kortet från datorn före (8) [Spara] är klart.


(6) [Skärmen Sökning] visas.

Klicka på [**Sökning**].



(7) En online sökning (Gracenote Media Database -sökning) utförs.

(Klicka på [**Avbryt**] för att stoppa sökningen.




* [Skärmen val av skiva] kan visas under online sökning.

Den här skärmen visas om det finns fler skivor för en online sökning.


Markera önskad skivinformation från ett av sökningsresultaten.

(8) I slutet av sökningen syns den hämtade skivinformationen i listan.


Klicka på [**Spara**].



(9) Skivinformationen har lagrats på SD-kortet.



(10) Ta bort SD-kortet från datorn när informationen har sparats.



Obs! För att ta bort SD-kortet från datorn högerklickar du på enheten där SD-kortet finns inmatat för att visa menyn och utföra åtgärden [Mata ut] SD-kortet enligt det som anges på skärmillustrationen [Den här datorn] ovan.

[Tillbaka till innehåll ↑](#)


• Importera skivinformation till HDD Navigation System

[Tillbaka till innehåll ↑](#)

- (1) Sätt in SD-kortet där den hämtade skivinformationen har lagrats i HDD Navigation Systems kortkontakt.
- (2) Utför samma åtgärd som när information skrivs till SD-kortet. Gå till [Hämta data] och klicka på Albuminformation [**Hämta**].
- (3) [Skärmen Bekräfta import] öppnas.
- (4) Skivinformationen har importerats från SD-kortet.
- (5) Skivinformationen har nyss bifogats till de skivor för vilka ingen information fanns tillgänglig förut.

• Bekräfta versionsinformationen

[Tillbaka till innehåll ↑](#)



(1) **Gracenotes logotyp** : Klicka på Gracenotes logotyp för att öppna Gracenotes webbplats.

• Om varumärken

[Tillbaka till innehåll ↑](#)

- Gracenote och CDDB är registrerade varumärken som tillhör Gracenote. Gracenote-logotypen och logotypen "Powered by Gracenote" är varumärken som tillhör Gracenote.
- SD Card är ett registrerat varumärke som tillhör SD Association.
- Andra företagsnamn, produktnamn och tjänstenamn som tas upp i den här handboken är varumärken eller registrerade varumärken för varje respektive företag.